



- 1 Prepara en la cubeta una solución con 8 ml de blanqueador comercial (cloro) por cada litro de agua. Toma en cuenta que la cantidad de solución deberá ser suficiente para que la apliques con el cepillo en todo el tinaco o cisterna.
- 2 Impregna el cepillo con la solución de cloro.
- 3 Talla el piso, las paredes y el techo del tinaco o cisterna. Esta actividad la debes realizar lo más rápido posible, utilizando cubrebocas o un trapo húmedo sobre nariz y boca y los guantes de hule. Recuerda que estás trabajando con cloro y te puedes intoxicar. Trabaja en intervalos y no permanezcas en el interior del tinaco por más de 10 minutos.
- 4 Deja que la solución se impregne durante 20 o 30 minutos en las paredes del interior del tinaco o cisterna para asegurar una buena desinfección.
- 5 Transcurrido este tiempo, enjuaga con agua limpia y saca el agua con la jerga y la cubeta por la parte superior del tinaco o cisterna.

! No olvides mantener bien tapado tu tinaco o cisterna, así como cualquier depósito de almacenamiento de agua, como piletas y tambos, para asegurar que se mantenga limpio y no olvides desinfectarlo con regularidad.

¡De esta manera previenes enfermedades gastrointestinales!

## Lava y desinfecta tu tinaco o cisterna cada 6 meses



## Lava y desinfecta tu tinaco o cisterna cada 6 meses



Te decimos cómo lo puedes hacer para evitar que tú y tu familia se enfermen.



### Lavado

Material necesario:  
Escoba tipo cepillo  
Cepillo de mano  
Jerga  
Recogedor de basura  
Guantes de hule  
Cubrebocas o pañuelo húmedo  
Banco de base firme  
Manguera o cubeta con agua limpia  
Solución de cloro (blanqueador comercial)



**Recuerda que los materiales que utilices deben estar limpios y, de preferencia, ser nuevos.**

**En ningún momento utilices detergente.**



## Procedimiento



1. Cierra el paso de agua al tinaco o cisterna y vacíalo.
2. Si tienes bomba para elevar el agua al tinaco o cisterna, apaga el interruptor.
3. Clausura la salida de agua del tinaco o cisterna, tapando el orificio de salida, para evitar que cualquier residuo circule hacia la red y obstruya la tubería.
4. Quita el flotador y la varilla.
5. Extrae el agua restante por la parte superior hasta dejar de 5 a 10 centímetros de agua.
6. Cepilla el interior (paredes y piso); pon especial atención en las uniones.
7. Recoge el agua sucia utilizando el recogedor, la escoba, la jerga y la cubeta.
8. Enjuaga el tinaco o cisterna con agua limpia.
9. Extrae el agua del enjuague con una jerga y una cubeta limpias.
10. Con la jerga, limpia perfectamente toda la superficie del tinaco.



**Nota:** En caso de utilizar bomba de achique (motor de gasolina), no la introduzcas en la cisterna, porque genera monóxido y bióxido de carbono.