

Desinfección



- 1 Prepara en la cubeta una solución con 8 ml de blanqueador comercial (cloro) por cada litro de agua. Toma en cuenta que la cantidad de solución deberá ser suficiente para que la apliques con el cepillo en todo el tinaco o cisterna.
- 2 Impregna el cepillo con la solución de cloro.
- 3 Talla el piso, las paredes y el techo del tinaco o cisterna. Esta actividad la debes realizar lo más rápido posible, utilizando cubrebocas o un trapo húmedo sobre nariz y boca y los guantes de hule. Recuerda que estás trabajando con cloro y te puedes intoxicar. Trabaja en intervalos y no permanezcas en el interior del tinaco por más de 10 minutos.
- 4 Deja que la solución se impregne durante 20 o 30 minutos en las paredes del interior del tinaco o cisterna para asegurar una buena desinfección.
- 5 Transcurrido este tiempo, enjuaga con agua limpia y saca el agua con la jerga y la cubeta por la parte superior del tinaco o cisterna.

No olvides mantener bien tapado tu tinaco o cisterna, así como cualquier depósito de almacenamiento de agua, como piletas y tambos, para asegurar que se mantenga limpio y no olvides desinfectarlo con regularidad.



¡De esta manera previenes enfermedades gastrointestinales!

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Centro de Atención Telefónica **800 033 5050**

Lava y desinfecta tu tinaco o cisterna cada 6 meses



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
ESTADO DE NAYARIT

SUBSECRETARÍA
DE REGULACIÓN Y
FOMENTO SANITARIO

Lava y desinfecta tu tinaco o cisterna cada 6 meses

Te decimos cómo lo puedes hacer para evitar que tú y tu familia se enfermen.

Lavado

Material necesario:

Escoba tipo cepillo

Cepillo de mano

Jerga

Recogedor de basura

Guantes de hule

Cubrebocas o pañuelo húmedo

Banco de base firme

Manguera o cubeta con agua limpia

Solución de cloro (blanqueador comercial)

**En ningún momento
utilices detergente.**

**Recuerda que los materiales que
utilices deben estar limpios y, de
preferencia, ser nuevos.**

Procedimiento



1. Cierra el paso de agua al tinaco o cisterna y vacíalo.

2. Si tienes bomba para elevar el agua al tinaco o cisterna, apaga el interruptor.

3. Clausura la salida de agua del tinaco o cisterna, tapando el orificio de salida, para evitar que cualquier residuo circule hacia la red y obstruya la tubería.

4. Quita el flotador y la varilla.

5. Extrae el agua restante por la parte superior hasta dejar de 5 a 10 centímetros de agua.

6. Cepilla el interior (paredes y piso); pon especial atención en las uniones.

7. Recoge el agua sucia utilizando el recogedor, la escoba, la jerga y la cubeta.

8. Enjuaga el tinaco o cisterna con agua limpia.

9. Extrae el agua del enjuague con una jerga y una cubeta limpias.

10. Con la jerga, limpia perfectamente toda la superficie del tinaco.

Nota: En caso de utilizar bomba de achique (motor de gasolina), no la introduzcas en la cisterna, porque genera monóxido y bióxido de carbono.